SMT-Trikebau

Inh. Steffen Malritz

Hauptstraße 83
06571 Gehofen

Tel. 03466/32 25 70

Fax: 03466/32 49 79

Mail: SMT-Malle@t-online.de

www.SMT-Trike.de

Ust.-Ident.-Nr. DE15046513

Anbauanleitung für Beinschutzbügel Exklusiv Universeller Beinschutzbügel für Trikes mit VW-Käfer Achse

Sehr geehrter Käufer,

sie haben einen hochwertigen Bausatz „Trike Beinschutzbügel“, erworben.
Der Bausatz besteht aus folgenden Teilen:

- für die **rechte Seite** des Fahrzeuges mit einen Schutzbügel und einem Achsprotektor.
- für die **linke Seite** des Fahrzeuges mit einen Schutzbügel und einem Achsprotektor.
- Für **vorn** ein T-Stück aus Rohr und ein T-Stück zum Anschrauben an dem Trike Rahmen.

Hier nun unsere Anbauanleitung dazu:

- zuerst entfernen Sie die sich auf der rechten Seite befindende Drehstababdeckung der Drehstabfederung, danach stecken Sie den Drehstab Gummi bis auf 2mm in den mitgelieferten Achsprotektor. Danach wieder aufstecken und fest Schrauben.
- Das selbe machen Sie auf der linken Seite.
- Beide Schutzbügel werden jetzt, in oder auf die Achsprotektoren geschoben.
- Mit eigenen Hilfsmitteln bringen Sie den Bügel im vorderem Bereich auf die gewünschte Höhe.
- Jetzt Verbohren Sie die beiden T-Stücke mit Rahmen und Bügel und Achsprotektoren.
- Da es sich um einen universellen Trike-Beinschutzbügel handelt, ist es bei einigen Fahrzeugen erforderlich zwei M10er Gewinde in den Rahmen zu bohren um die vorderste Halterung zu befestigen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unseren „Trike-Beinschutzbügel“ und allzeit gute Fahrt.

Alle Schrauben M10 mit 35Nm festziehen

Schrauben M6 mit 10Nm festziehen

Ihr SMT-Trikebau Team